

Vector 9000 Terminaalin käyttöohje



1. AJOVUORON ALOITUS JA LOPETUS

Ajovuoro aloitetaan käynnistämällä Vector terminaali. (katso kuva)

Kun aloitusnäyttö on latautunut kuljettajakortti luetaan kortinlukijassa. Taksamittarille syötetään auton matkamittarin lukema, kirjautuminen järjestelmään tapahtuu automaattisesti. (Näytön tilariville tulee ensin teksti **KIRJAUTUU** ja sen jälkeen **MUKANA**)

Jos käynnistät ensin taksamittarin ja vasta sen jälkeen Vector terminaalin, voit silti kirjautua järjestelmään. (kts. UUELLEENKIRJAUTUMINEN)

Ajovuoro lopetetaan lukemalla kuljettajakortti kortinlukijassa ja syöttämällä taksamittarille auton matkamittarilukema. Lopetus voidaan tehdä myös taksamittarilta syöttämällä koodi 22 ja E. Kun tilariville tulee ilmoitus EI MUKANA, kytketään terminaalista virta pois.

HUOM! Navigaattori kannattaa käynnistää kerran heti vuoron alussa, jotta ajotarjousten ajo-ohjeet toimivat. Navigaattori käynnistyy KARTTA-painikkeesta. Lisää ohjeen lopussa,



Terminaali käynnistyy virtapainikkeesta joka sijaitsee laitteen takana alhaalla.

2. UUELLEEN KIRJAUTUMINEN

Jos jostain syystä ”putoat” järjestelmästä, voit kirjautua uudelleen ilman kuljettajakorttia painamalla **SHIFT+ID+TX**. Tilariville tulee teksti **KIRJAUTUU** ja sen jälkeen **MUKANA**.

3. AUTOPÄÄTTEEN PERUSSÄÄDÖT

Kun kirjautuminen järjestelmään on tapahtunut, on hyvä säätää terminaalin näytön värit sekä kirkkaus kulloistenkin valoisuusolosuhteiden mukaisiksi.

Säädöt suoritetaan siirtymällä 2 tasolle painamalla **SHIFT+ MENU** (kuva 1) jonka jälkeen valitaan näytöltä oikea toimintonäppäin esim. **VALO** tai **VÄRIT**.



Kuva 1



Kuva 2

Kun valitset **VÄRIT**, saat näytölle numeronäppäimet (kuva 2), valitse väri 0 – 4 väliltä ja paina **TX**.
Kun valitset **VALO**, saat näytölle numeronäppäimet joista voit valita näytön kirkkaudeksi arvon 0 – 9.
Valinnan jälkeen paina **TX**.

Palaa perusnäyttöön painamalla **C**.

HUOM! Numeronäppäimet tulevat automaattisesti näytölle aina kun niitä tarvitaan.

4. ÄÄNET

Voit valita terminaalin äänet **SHIFT + MENU + ÄÄNET**. Syötä kenttiin arvot 0 ja 3 väliltä. Kun syöttö on valmis paina **TX**, valintasi tallentuu.



NORMAL saapuvien viestien merkkiääni
KLICK näppäinäänet
SPECIAL ajotarjoukset

0= äänetön 3= voimakkain ääni
0= äänetön 3= voimakkain ääni
1= hiljainen 3= voimakkain ääni

5. TILARIVI



- 1 Radiokanava – Taustaväri keltainen = puhe
- 2 NO ACK – punainen = viesti ei mennyt perille. Yritä uudelleen
- 3 Lähetys – Vihreä= lähetys meneillään
- 4 Radioyhteys – Vihreä = hyvä yhteys. Vilkuva vihreä – huono yhteys. Keltainen = puhe tai kanavahaku.
- 5 Viestien lukumäärä viestipuskurissa – taustavalo punainen = lukemattomia viestejä.
- 6 GPS – vihreä = GPS yhteys OK.
- 7 Time out – Sininen = kuittaamattomia ajotarjouksia. (FRI-toiminto)
- 8 GPRS – Punainen = ei yhteyttä - Keltainen=yhdistyy – Vihreä= yhteys OK
- 9 Tilarivin teksti – näyttää viimeisen statusviestin.
- 10 Lisää tekstiä – Jos tausta on vihreä vieritä tekstikenttää nähdäksesi koko viestin. Paina tekstikentän ala- tai ylälaitaa.

6. VIESTIT

Viestien lukeminen

Viestit tulevat näytölle kun ollaan normaalissa näyttötilassa (taso 1). Viestimuistiin mahtuu 50 viestiä ja muistin täytyessä ohjelma poistaa aina vanhimman viestin.

Viestien poistaminen

Yleisviestimuistiin siirrytään painamalla **SV + SV**. Näytöllä oleva viesti poistetaan **DEL** painikkeella. Seuraava viesti saadaan näytölle painamalla **SEUR** ja se poistetaan painamalla **DEL**.

CLR painike poistaa kaikki luetut viestit kerralla. Mikäli tilanäytössä olevan viestien lukumäärää näyttävän luvun tausta on punainen, on muistissa lukemattomia viestejä jotka poistetaan kuten edellä.

Jos viestien lukumäärää osoittavan kentän taustaväri on harmaa tyhjenee koko viestipuskuri kun painetaan **CLR**.

Viestien lähetys

Järjestelmä sallii valmissanomaviestien lähettämisen. Kun haluat esimerkiksi ilmoittaa taksiasemalla odottavasta asiakkaasta keskukselle, voit lähettää viestin näppäilemällä **SHIFT + VIESTI** sekä syöttää näytölle tulevaan kenttään **taksiaseman numeron** ja painaa **TX**. Tilauskeskus vastaanottaa viestin ja ilmoittaa asiakkaasta muille autoille.

Kun painat terminaalin tilariviä saat näytölle symbolit (katso kuva alla). Valitse oikea symboli, syötä sen jälkeen **RUUTU** kenttään taksiaseman numero ja paina **TX**. Taxipak ohjelma vastaanottaa viestin ja välittää sen edelleen kaikkiin autoihin.



7. RUUTUUN ILMOITTAUTUMINEN

Auto kirjautuu vapaana ollessaan automaattisesti alueruutuun GPS paikannuksen avulla.

Taksiasemaruutuun ilmoittaudutaan manuaalisesti auton ollessa vapaana painamalla **RI**. Näytölle tulevaan kenttään syötetään **taksiaseman numero** ja painetaan **TX**.

Näytön tilariville tulee auton radiojonopaikkaa osoittavaa tietoa esim. RJ 80 3 E1.

Selitys:	RJ	Radiojono
	80	Ruudun numero
	3	Jonopaikka ruudussa
	E1	Ruudussa 40 min. sisällä jakoon tulevien ennakkotilausten lukumäärä.

MUISTA: Jos poistut ruudusta saamatta ajotarjousta, tai olet vastannut puhelimesta tulevaan tilaukseen, paina **HOLD + TX**. Siirryt ruutuun **995** joka ei ole varsinainen ajojen välitysrutu. Hyväksyessäsi ajotarjouksen poistut automaattisesti ruudusta, samoin kun laitat taksamittarin päälle (taksalle) tai kirjautut toiseen ruutuun.

8. AJOTARJOUKSEN SAAMINEN

Kun on vuorosi saada ajo, saat sen ajotarjouksena näytölle:

**AJO TARJOLLA RUUDUSSA 21 (M)
KORKEAVUORENKATU 45**

Sinulla on 30 s. aikaa kuitata ajotarjous painamalla **KYLLÄ**. Näytön tilariville tulee teksti **HYVÄKSYTTY**, odota ajoselitettä saadaksesi tarkemmat tiedot tilauksesta.

Tilauksen tyyppi näkyy ajotarjouksessa sulkujen sisällä: M= normaali tilaus, ME= ennakkotilaus, T= tavarakuljetus, MPK= matkapalvelukeskuksesta tuleva tilaus, MWAP= tekstiviestitilaus, M AL= autobooking-tilaus, KE= kelakyyti, M LX= internet-tilaus, M ELX= internet-ennakkotilaus.

Jos liikeneruuhkan tai muun syyn takia kieltäydyt annetusta ajotarjouksesta, se on tehtävä toiminteella **SHIFT +EI + TX**. kts kohta 10.

Jos kieltäydyt ajotarjouksesta joka tulee ruudusta jossa olet, voi järjestelmä siirtää autosi viimeiseksi radiojonossa.

9. AJOSELITTEEN SAAMINEN

Hyväksyttyäsi ajotarjouksen, järjestelmä lähettää sinulle ajoselitteen.

LUE AJOSELITE KOKONAAN ENNEN KUIN LÄHDET OSOITTEESEEN!

Esimerkki ajoselitteestä:

**KORKEAVUORENKATU
45 A 15 52 73
ASIAKAS PYYTÄÄ ODOTTAMAAN
MUKANA PYÖRÄTUOLI
AN: 12345678**

Selitys: rivi 1 Kadun nimi ja sijaintikunta

2 Talon numero, porras, karttasivu ja koordinaatit

3 ja 4 Lisäselvitys

5 Juokseva tilausnumero josta asiakkaalle ilmoitettu kolme viimeistä numeroa

TILAUSNUMERO ON AINA AJOSELITTEEN VIIMEISELLÄ RIVILLÄ

Kuitattuasi ajotarjouksen ja saatuaasi ajoselitteen muuttuu näytöllä oleva **KARTTA** painike vihreäksi.

Painamalla **KARTTA** painiketta siirtyy terminaali navigaattori tilaan johon kuittaamasi osoitteen ajo-ohje on valmiiksi tallentunut. Katso jäljempänä navigaattorin pikaohje.

10. AJOTARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN

Paina **SHIFT + EI + TX**, tilanäyttöön tulee teksti **AJOTARJOUS HYLÄT**.

Ajotarjous siirtyy hakuketjuun ja voit odottaa uutta ajotarjousta. Kyytien valikoiminen tällä toiminteella on kielletty.

11. PUHELUNOHJAUS ”KEIKKALUURIIN”

Yleensä autossa on GSM puhelin johon ohjataan tilauspuhelut. Asiakas voi tilata taksin soittamalla taksiaseman puhelinnumeroon joka on yleensä muotoa 010062 sekä aseman ruutunumero, esim. Laajasalo 01006262. Jos keskuksessa on tilausruuhkaa, voidaan myös tilauskeskukseen soitettu puhelu ohjata suoraan auton keikkaluuriin. Jos auto on liian kaukana tilausosoitteesta, tai ei voi liikeneruuhkan tai muun syyn takia vastaanottaa tilausta, voi kuljettaja siirtää puhelun keskukseen painamalla puhelimen punaista luuripainiketta. Tehdessään näin kuljettaja pyytää ettei tilaaja sulje puhelintaan.

Puhelinta voi käyttää vain ajotilausten vastaanottoon.

12. KOHTA VAPAA RUUDUSSA

Voit ilmoittaa järjestelmälle matkan aikana varattuna ollessasi missä ruudussa vapaudut seuraavan 15 minuutin sisällä.

Paina **KV**, KOHTA VAPAA RUUDUSSA < >, anna **ruudun numero** ja paina **TX**.

KV toiminto varaa paikan radiojonoon jossa etenet ja asettaa vapauduttuasi auton varsinaiseen radiojonoon.

Mikäli et vapaudu 15 min sisällä saat virheilmoituksen **VANHENTUNUT**.

Voit uusia KV toiminnon jos mittari on päällä.

HUOM! Kohta vapaa toiminnolla ei voi ilmoittautua taksiasemaruutuun .

13. JONOPAIKKATIEDUSTELU

Jonopaikkasi ei päivyty automaattisesti tilanäytöllä. Kun haluat tietää paikkasi jonossa paina **RJ + TX**

Ruudulle tulee teksti **JONOPAIKKA** ja tilanäyttöön esim. **RJ 36 2 E0**

(Ruutu jossa olet on 36, jonopaikkasi ruudussa on 2 eikä ruudussa ole tällä hetkellä ennakkotilauksia)

14. RUUTUTIEDUSTELU F35

Voit kysyä järjestelmältä tietoja enintään kymmenestä ruudusta kerrallaan.

Paina **F35** ja syötä näytöllä oleviin sulkuihin niiden ruutujen numerot joista tietoa haluat ja paina tämän jälkeen **TX**.

Järjestelmä näyttää kysymiesi ruutujen tiedot esim. **67 00 / (01) / 00/00**

67	Ruudun numero
00	Vuorollisten autojen lukumäärä
(01)	Vuorottomien autojen lukumäärä
00/00	Avoimet tilaukset / Ennakkotilaukset

Painaessasi pelkästään F35+TX, saat näytölle ennalta määritettyjen 10 ruudun tilanteen.

15. RUUTUJEN TILANNETIEDUSTELU ELI KIIREISET RUUDUT

Painamalla **F31** saat näytölle tekstin **RUUTU INFO**.

Mikäli järjestelmässä on avoimia ajotarjouksia tulee näytölle ruudut joissa niitä on.

Esimerkiksi: **024 03 / 00** tarkoittaa että ruudussa 24 on kolme avointa ajotarjousta eikä yhtään autoa.

16. TARKISTUS RUUDUSTA (FRI)

Mikäli ilmassa on avoimia tilauksia joihin ei tietyn ajan sisällä saatu kuittauksia, näkyy tilarivillä kyseisten ruutujen numerot.

Mikäli joku näistä ruuduista sopii sinulle voit painaa FRI-painiketta jolloin ruutujen numerot ilmestyvät näytölle. Painamalla näytöllä näkyvää ruutunumeroa sekä TX-painiketta saatat saada tilauksen jonka jälkeen toimit kuten kohdassa 8 AJOTARJOUKSEN SAAMINEN

Navigator Deluxe™ Pikaohje

NAVIGAATTORIN KÄYNNISTYS



Käynnistä navigaattori painamalla
KARTTA-painiketta

KARTTA-NÄYTTÖ



Kartta-näytön kuvakkeet

- Näyttää lähtöpaikkasi (oranssi).
- Näyttää valitun kohdepaikan (harmaa).
- Näyttää matkan varrella olevan kohteen.
- Näyttää tämänhetkisen sijaintisi (Voit vaihtaa kuvakkeen ulkonäköä).
- Näkyy jos laite ei saa satelliittiyhteyttä.
- Kartan mittakaava

Kartta-näytön painikkeet

- Vaihtaa 2D/3D-tyylien välillä. Painike ilmoittaa käytössä olevan tyylin.
- Äänenvoimakkuuden säätö (4 tasoa). Painike näyttää valitun voimakkuuden.
- Lähentää (2D-tyylissä).
- Loitontaa (2D-tyylissä).
- Vaihtelee karttanäkymää tilojen Pohjoinen ylhäällä ja Otsikot ylhäällä välillä. Osoittaa kohti pohjoista.

Navigointi-/Tilapalkki

- Näyttää seuraavan navigointiohjeen. Näyttää etäisyyden ja kääntymissuunnan seuraavalle kadulle sekä kadun nimen. Navigoinnin tilapalkkia koskettamalla näet ajo-ohjeen luettelomuodossa.
- Näyttää Päävalikon.
- Näyttää enemmän vaihtoehtoja navigointiin.
- Aloittaa navigoinnin valittuun kohteeseen.
- Palaa TaxiPak-sovellukseen.

PÄÄVALIKKO



Tämänhetkinen sijainti – Näyttää tämänhetkisen sijainnin kartalla.

Omat paikat – Navigoi aiemmin tallennettuihin suosikkikohteisiin.

Asetukset – Katso/Muuta käyttäjäkohtaisia asetuksia.

Matka – Näyttää TaxiPakissa määritellyn matkan tiedot.

Navigoi osoitteeseen – Etsi osoite ja navigoi sinne.

Maamerkit – Avaa osoitteiston, jossa voit etsiä omia maamerkkejä.

Lopeta – Lopeta navigointi kohteeseen.

Jatka – Jatka navigointia.

Uusi reitti – Hae vaihtoehtoinen reitti kohteeseen.

Poistu – Palaa TaxiPak-sovellukseen.

ASETUKSET



Järjestelmä

Päivä-/Yövärit - Valitse väriteema

Kosketusäänet - Kosketusäänet päälle/pois päältä

Karttaohjaus - Valitse painikkeiden sijainti

Reittipolku - Reittipolku päälle/pois päältä

Tyhjennä luettelot - Tyhjentää suosikkien luettelon

Pohjoinen ylhäällä - Vaihtelee tiloja *Pohjoinen ylhäällä* ja *Otsikot ylhäällä*

Kieli & paikka

Valitse tekstin kieli - Valitse näytöillä näkyvän tekstin kieli

Valitse puhuttu kieli - Valitse ääniohjauksen kieli

Pituusyksiköt - Kilometrit tai mailit

Aseta aika & aikavyöhyke - Määritä aikaan liittyvät asetukset

Reitit

Vältä - Valitse vältettävät tiet

Valitse ajoneuvo - Valitse kartalla näkyvän auton kuvake

Käytä reittiä - Navigoi lyhyimmän matkan tai ajan perusteella

Merkkiääni - Kytkee merkkiäänen päälle/pois päältä

Ääniohjaus - Vaihtoehdot ovat *Päällä*, *Pois päältä* tai *Automaattinen* (ääniohjaus pois päältä TaxiPakissa)

NAVIGOI OSOITTEeseen



Maa/Kaupunki/Katu/Numero – Määritä osoite.

Takaisin – Palaa edelliselle näytölle

Kaupunki/Kaupunki+Lähiöissä– Hae osoitetta joko tai Helsingistä (Kaupunki) tai Suur-Helsingistä (Kaupunki+Lähiöissä).

Jos määrittelet kaupungiksi esim. Espoon, painike puuttuu.

OK – Aloittaa haun määriteltyyn osoitteeseen. Kun kaikki osoitteen tiedot on määritelty, järjestelmä siirtyy Määränpää-näkymään.

NAVIGOI MATKA

Valitse matkan tiedot TaxiPakista. Järjestelmä siirtyy Määränpää-näkymään.

KIINNOSTAVIA KOhteITA

Valitse kiinnostava kohde tämänhetkisen sijaintisi lähellä tai tietyssä kaupungissa. Kun paikka on valittu, järjestelmä siirtyy Määränpää-näkymään.

OMAT MAAMERKIT



Kiinnostavia kohteita → Omat maamerkit

Valitse haluamasi maamerkki/osoite ja paina OK.

Järjestelmä siirtyy Määränpää-näkymään ja voit aloittaa navigoinnin kohteeseen.